



**Video zu Mara 2
Waschmaschinenuntergestell
(Youtube)**

Montageanweisung Waschmaschinenuntergestell „Mara 2“ für 2 Maschinen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und bewahren Sie diese für Nachschlagezwecke auf

Das Weise – Waschmaschinenuntergestell „Mara 2“ ist eine geschweißte Aluminiumkonstruktion und hat 6 Beine.

Tragkraft je Stellplatz: 200 kg
Tragkraft je Auszug: 20 kg

Für alle unsere Mara´s gilt:

- **Es dürfen ausschließlich originale Ersatzteile verwendet werden**
- **Ausschließlich für Waschmaschinen und Trockner geeignet**

Die Montage erfolgt in folgenden Schritten:

1. Das Waschmaschinengestell Mara benötigt keine Montage und wird direkt an einem beliebigen, ebenen und ausreichend stabilen Bestimmungsort aufgestellt. Die Stellfüße sind bereits in dem Gestell eingedreht, dies erlaubt eine einfache Feineinstellung.
2. Gestell horizontal mit einer Wasserwaage ausrichten: Damit unser Mara stabil steht, bleibt ein Fuß eingedreht, die anderen Füße werden dann so weit ausgedreht, damit das Gestell in beiden Richtungen horizontal steht.
Beachte: Die Füße so gering wie möglich auszdrehen.
3. Sobald eine horizontale besteht, werden die Kontermuttern mit einem 17-er Schraubenschlüssel nach oben gegen den Kunststoffstopfen handfest angezogen.

4. Bei den Gestellen für 2 Maschinen werden die Einstellfüße beider Maschinen, um ca. 6 mm herausgedreht und dann erst auf das Waschmaschinenuntergestell gestellt.

5. Für maximale Stabilität:

Bei stark schwingenden Maschinen ist es zu empfehlen, das Untergestell an der Wand zu befestigen. Hier bieten wir unsere stufenlos verstellbare Wandhalterung an, für einen Wandabstand von 30-70 mm. Die Halterung wird simpel an das Gestell geklemmt und mit der Wand verbunden. Passend für alle unsere Mara`s.

Die Maschinen werden nacheinander auf das Gestell gestellt und auf der Maschinenoberfläche mit einer Wasserwaage überprüft. Falls die Maschinen nicht in Waage sind, erfolgt die Feineinstellung an den Stellfüßen.

Wir empfehlen eine regelmäßige Überprüfung, Wartung und Pflege unserer Mara`s.

**Bei Fragen oder Problemen helfen wir Ihnen gerne!
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.**

Tel.: 0231/315030

Mail: mara@weise.de

https://www.youtube.com/watch?v=B_rquhKoXU8